

シーソースイッチ交換方法

青○の箇所についているケーブル群を外し、取り換えてください。

ケーブルを外す際にはメスプラグの付け根をもって引っ張るか、赤○のようにマイナスドライバーなどで取り外してください。
なるべくケーブルから引っ張らないようご注意ください。

